



All products are trademarks of Nostalgia Products Group, LLC. Worldwide design & utility patented or patents pending. © 2012 Nostalgia Products Group, LLC.

www.nostalgiaelectrics.com

(rev. 02/24/12)



Coca-Cola® Series Frozen Beverage Station Estación de Refrescos Congelados Serie Coca-Cola® Machine à boisson surgelée de la série Coca-Cola®

Instructions and Recipes Instrucciones y recetas Instructions et recettes



Make everyday a party! Visit www.nostalgiaelectrics.com for more fun products.

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS
IMPORTANT SAFEGUARDS 3
INTRODUCTION
PARTS & ASSEMBLY
HOW TO OPERATE
HELPFULTIPS
CLEANING & MAINTENANCE
RECIPES
RETURNS & WARRANTY

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hz 40 Watts, ETL Approved

IMPORTANT PRECAUTIONS

- NEVER immerse the FROZEN BEVERAGE STATION motor housing, cord or plug in water or any other liquid.
- 2. NEVER use near water.
- 3. NEVER leave unit unattended if used near children.
- 4. NEVER use a scouring pad on the FROZEN BEVERAGE STATION.
- NEVER use an abrasive sponge or harsh cleaning products on the FROZEN BEVERAGE STATION.
- 6. NEVER use for anything other than what this item was originally intended.
- 7. Avoid contact with moving parts.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, or in the event the appliance ever malfunctions.
- 9. DO NOT place motor base in dishwasher.
- 10. This appliance is for use with food and liquids only.
- 11. Keep out of reach of children.
- 12. Unplug FROZEN BEVERAGE STATION from electrical outlet when not in use, before putting on or removing parts, and before cleaning. Remove plug by gripping the plug body and pulling out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug the unit.
- 13. Blades are extremely sharp. Use **EXTREME CAUTION** when operating this appliance.
- 14. This appliance is NOT A TOY.
- Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
- 16. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of how to operate this appliance.
- 17. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure that they do not play with it. Store out of reach of children.

IMPORTANT SAFEGUARDS



When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

- 1. Read all instructions before operating this appliance.
- 2. NEVER put fingers or utensils into feed or discharge areas.
- 3. Keep hands away from blade mechanism. Blades are sharp. DO NOT touch.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe personal injury or damage to the FROZEN BEVERAGE STATION.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or main unit in water or other liquids.
- 6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

- 7. Unplug from outlet when not in use and before removing parts for cleaning.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
- 9. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of attachments may cause injuries.
- 10. Do not use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
- 11. DO NOT use if shaving blade is loose, cracked, bent or damaged.
- 12. DO NOT let the cord touch hot surfaces.
- 13. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 14. Extreme caution must be used when moving this appliance with liquids inside.
- 15. This unit must be on a level surface to operate properly.
- 16. DO NOT use this appliance for other than its intended use.
- 17. DO NOT leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
- 18. Check inside of the Ice Shaving Chamber for foreign objects prior to use.
- 19. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
- 20. Extension cord can be used if care is exercised in use.
- 21. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- 22. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS! INTRODUCTION

Thank you for purchasing the COCA-COLA® SERIES FROZEN BEVERAGE STATION from Nostalgia Electrics™! This all-in-one frozen drink machine will make perfect slush drinks, margaritas, daiquiris, smoothies and more every time! The two ice shaving options allow you to choose a fine or coarse shaved ice texture. Making one or multiple servings is easy, with the serving sizes indicated right on the pitcher. Use the included recipes to make delicious drinks, or create your own. With the FROZEN BEVERAGE STATION, creating refreshing icy drinks is fun and easy!

PARTS & ASSEMBLY

Your FROZEN BEVERAGE STATION requires very little assembly:



The FROZEN BEVERAGE STATION has a sharp stainless steel blade that can cut and cause injury. Use **EXTREME CAUTION** when handling the appliance. Keep fingers clear from blade and avoid contact at all times when using and cleaning.

- Before first use, thoroughly wash the Ice Shaving Chamber, Lid, Pitcher and Mixing Paddle in warm, soapy water with a non-abrasive sponge or cloth. Dry thoroughly. DO NOT put Motor Housing or Base in water.
- Wipe clean the exterior Motor Housing, Base and inside of the unit with a nonabrasive moist sponge or a damp cloth followed by a non-abrasive dry towel.
- After cleaning the inside, put the Ice Shaving Chamber into the Motor Housing so it is seated on the shaft. Twist the shaft in the direction of the arrow to lock into position.
- Insert the Mixing Paddle into the slot in the center of the Pitcher.

Now you are ready to enjoy cool, refreshing frozen beverages from your FROZEN BEVERAGE STATION!



HOW TO OPERATE

- Place the unit on a stable, water-resistant surface near an electrical outlet before starting. Make sure the cord is away from any water source. It is acceptable to use an extension cord if needed. DO NOT plug in the unit at this time.
- Place the Ice Shaving Chamber into the Motor Housing so it is seated on the shaft. Twist the shaft in the direction of the arrow to lock into position. Make sure that the Ice Shaving Chamber is free from any foreign objects.
- 3. Insert the Mixing Paddle into the slot in the center of the Pitcher.
- Fill the Pitcher with your favorite beverage, liquor, juice or drink mix.
 NOTE: Use the Liquid lines indicated on the side of the pitcher as a guide for how much liquid to add. You may choose to make a Small or Large serving.
- Slide Pitcher into place on Base and turn clockwise until it stops. This will allow the Mixing Paddle to mix ice and ingredients once the operation begins.
- 6. Turn the Selector Knob to the desired setting. "SLUSH" produces a finely shaved ice; "SNOW" produces a coarser textured ice.
- 7. Place ice in Ice Shaving Chamber. Add enough ice cubes to reach, but not pass, the top of Ice Shaving Chamber.
 - BE CAREFUL when placing ice cubes in Ice Shaving Chamber. The blade is very sharp.
- 8. Plug cord into outlet.
- When you are ready to start making your frozen beverage, place the Lid on the unit and turn counter-clockwise to engage the interlock switch (power ON/OFF).
- The unit will immediately start and begin shaving the ice.
 NOTE: It may be necessary to remove the lid during shaving to redistribute ice.
- Turn Lid clockwise to stop the FROZEN BEVERAGE STATION from shaving ice. Stop unit when shaved ice reaches desired "SHAVED ICE" level indicated on the Pitcher. DO NOT shave ice above Max line.
- 12. To remove Pitcher, turn counter-clockwise, slide out and serve your frozen beverage.
 - By following these simple instructions, you can use your FROZEN BEVERAGE STATION to make delightful drinks for friends and family!

HELPFUL TIPS

CORD LOCATION

 The cord is located at the base of the unit. Turn base over and slide door open to remove cord.

ICE CUBES

Ice cubes should sit a short while before putting them in the shaving unit. If ice has a
frosty appearance, it is too hard to shave. Let ice sit until it is translucent and wet to the
touch. Then it is ready to put in the Ice Shaving Chamber.

SHAVING ICE

If ice is not shaving, try one of the following:

- Turn unit off by removing the Lid. Redistribute ice in Ice Shaving Chamber. BE CAREFUL to avoid contact with shaving blade.
- Make sure Lid is completely locked in the interlock switch. To start unit, place the Lid on the unit and turn counter-clockwise to lock in place.

MIXING PADDLE

 If the Mixing Paddle is not turning, make sure the Pitcher has been turned clockwise on Base until it stops. The Mixing Paddle must be properly affixed to bottom of Pitcher and top of unit in order to mix ice and ingredients.

LEAKING

 It may appear that your FROZEN BEVERAGE STATION is leaking when unshaven ice melts and drips onto the base. This is normal. Wipe base dry with a soft cloth.
 Be sure to use FROZEN BEVERAGE STATION on a water-resistant surface.

CLEANING & MAINTENANCE

- After using your FROZEN BEVERAGE STATION, disconnect from electrical outlet. Remove plug by gripping the plug body and pulling out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug the unit.
- Thoroughly wash the Lid, Ice Shaving Chamber, Mixing Paddle and Pitcher in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. DO NOT place unit or any parts in dishwasher.



Use **EXTREME CAUTION** when handling this appliance. Keep fingers clear from blade and avoid contact at all times when using and cleaning

- 3. Use a damp, non-abrasive cloth to wipe exterior Motor Housing, Base and inside of the unit. Dry with non-abrasive towel. DO NOT put the Motor Housing or Base in water.
- Once washing and drying is complete, reassemble your FROZEN BEVERAGE STATION. Now your FROZEN BEVERAGE STATION is ready to use again.

RECIPES

Create an endless variety of drinks with your FROZEN BEVERAGE STATION! The ingredients in the following recipes may be adjusted to your particular taste, or you can create your own delicious frosty beverages. The FROZEN BEVERAGE STATION has the capacity for approximately four 8-oz. drinks. Follow these tips to make perfectly blended, refreshing drinks:

- If the recipe you're using serves one, remember to adjust your ingredients accordingly for multiple servings.
- Use the convenient "Liquid" and "Shaved Ice" level lines for Small or Large servings on the Pitcher as a guide for serving size.
- You can also shave frozen fruit or flavored ice cubes with your FROZEN BEVERAGE STATION.

You'll never run out of refreshing drinks to make - use your imagination and have fun!

1 **SHOT** = 1½ ounces (45 ml)

1 CUP = 5.33 Shots (239.85 ml)

COCA-COLA® SLUSH

Coca-Cola® Beverage

Ice

Fill Pitcher with Mixing Paddle with Coca-Cola® to desired serving size line indicated on the side of Pitcher. (Small or Large Serving).

Shave ice on "SLUSH" setting. Refer to HOW TO OPERATE section for complete instructions. Fill with ice to desired serving size line indicated on side of Pitcher.

FROZEN VANILLA LATTE

4-oz. Vanilla Syrup

 8-oz. Strong Coffee, chilled

Ice

Place all ingredients, except ice, in Pitcher with Mixing Paddle.

Shave ice on "SLUSH" setting. Refer to HOW TO OPERATE section for complete instructions.

Serves one.

POMEGRANATE SLUSH

 6-oz. Pomegranate Juice

2-oz. RedRaspberry Syrup

 2-oz. Blue Raspberry Syrup

· Fresh Mint for Garnish

Ice

Place all ingredients in Pitcher with Mixing Paddle, except fresh mint and ice.

Shave ice on "SLUSH" setting. Refer to HOW TO OPERATE section for complete instructions.

Garnish with fresh mint. Serves two.

TIE-DYE SLUSH

- 4-oz. Blue Raspberry Syrup
- 4-oz. Red Raspberry Syrup
- Ice

Pour blue raspberry syrup in Pitcher with Mixing Paddle.

Shave desired amount of ice on "SLUSH" setting. Refer to HOW TO OPERATE section for complete instructions.

Pour into glass, leaving at least two inches at the top of glass.

Rinse Pitcher and Mixing Paddle.

Pour red raspberry syrup in pitcher and repeat.

Add 2-oz. of red raspberry slush to glass. Stir slightly for tie-dye effect. Serves four.

BASIC MARGARITA

- 2 Shots Tequila
- 1 Shot Triple Sec
- 1½ Cups Margarita Mix
- 1 Shot Freshly
 Squeezed Lime Juice
- Salt & Lime Wedge for Garnish
- Ice

Place all ingredients in Pitcher with Mixing Paddle, except salt, lime wedge and ice.

Shave ice on "SLUSH" setting. Refer to HOW TO OPERATE section for complete instructions.

Serves one.

STRAWBERRY MANGO MARGARITA

- 1 Shot Tequila
- 8-oz. Mango Juice
- 3 Large Fresh Strawberries, chopped
- Salt for Rimming Glass (optional)
- Ice

Place all ingredients in Pitcher with Mixing Paddle, except salt and ice.

Shave ice on "SLUSH" setting. Refer to HOW TO OPERATE section for complete instructions.

Serves one.

SPIKED ORANGE SLUSH

- 2½-oz. Rum
- 12-oz. Orange Juice
- 2¼-oz. Vodka
- Ice

Place all ingredients in Pitcher with Mixing Paddle, except ice.

Shave ice on "SLUSH" setting. Refer to HOW TO OPERATE section for complete instructions.

Serves two.

STRAWBERRY DAIQUIRI SLUSH

- 1 (12-oz.) Package Frozen, Unsweetened Strawberries
 - 1¹/₃ Cup Light Corn Syrup
- 2/3 Cup White Rum
- 3 Tbsp. Fresh Lime Juice
- Lime Slices for Garnish

Place corn syrup, rum and lime juice in Pitcher with Mixing Paddle.

Place frozen strawberries in Ice Shaving Chamber. Shave on "SLUSH" setting. Refer to HOW TO OPERATE section for complete instructions.

Garnish with lime slices. Serves four.

APRICOT SMOOTHIE

- 2-oz. White Rum
- 1-oz. Triple Sec
- 26-oz. Apricot Juice
- ½-oz. Cream
- Ice

Place all ingredients, except ice, in Pitcher with Mixing Paddle.

Shave ice on "SNOW" setting. Refer to HOW TO OPERATE section for complete instructions.

Serves two.

KAHLUA COLADA

- 1½-oz. Kahlua
- ½-oz. Rum
- 2¼-oz. Coconut Cream
- Cleani
- 2¼-oz. Pineapple Juice
- ½-oz. Cream
- Ice

Place all ingredients, except ice, in Pitcher with Mixing Paddle.

Shave ice on "SNOW" setting. Refer to HOW TO OPERATE section for complete instructions.

Serves one.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

FROZEN BEVERAGE STATION / FBS400COKE

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Customer Service Phone: (920) 347-9122

Web: www.nostalgiaelectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaelectrics.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. In order to obtain service under this warranty, please contact Nostalgia Products Group, LLC at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaelectrics.com.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.

For more information, visit us online at www.nostalgiaelectrics.com. Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

¡Convierta todos los días en una fietsa!

Visite www.nostalgiaelectrics.com para ver más productos divertidos.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES
MEDIDAS IMPORTANTES
INTRODUCCIÓN
PARTES Y ENSAMBLAJE
CÓMO FUNCIONA
CONSEJOS ÚTILES
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
RECETAS
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA 2

SEGURIDAD

Su seguridad y la de otras personas es muy importante.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le previene de peligros potenciales que pueden causar la muerte o lesiones a usted y a otras personas.

Todos los mensajes de seguridad estarán antecedidos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

Especificaciones del Electro Doméstico:

120 Volts, 60 Hz

40 Watts, Aprobado por la ETL

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- NUNCA sumerja la estructura del motor, el cable ni el enchufe de la ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS en agua ni en ningún otro líquido.
- 2. NUNCA la utilice cerca del agua.
- 3. NUNCA deje la unidad sin atención si se utiliza cerca de niños.
- 4. NUNCA utilice paños abrasivos en la ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS.
- NUNCA utilice esponjas ni productos de limpieza abrasivos en la ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS.
- 6. NUNCA utilice la máquina otro uso que no sea el previsto.
- 7. Evite el contacto con las partes móviles.
- NO utilice este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados o en el caso de que esté funcionando mal.
- 9. NO coloque la base del motor dentro de un lavavajillas.
- 10. Este aparato es para uso en alimentos y líquidos sólo.
- 11. Mantenga fuera del alcance de los niños.
- 12. Desenchufe la ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS del tomacorriente eléctrico cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar partes o antes de su limpieza. Quite el enchufe tomándolo del cuerpo y sacándolo fuera del tomacorriente. Nunca gire ni tire del cable para desenchufar la unidad.
- Las cuchillas son extremadamente filosas. Úselas CON EXTREMA PRECAUCIÓN cuando opere este aparato.
- 14. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños ni por individuos con problemas cognitivos, sin estar supervisados.
- 16. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con disminuciones físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y el conocimiento de cómo funciona este aparato.
- 17. Los niños pequeños deberán estar bajo la supervisión de un adulto cuando se encuentren cerca del aparato para asegurar que no jueguen con él.

MEDIDAS IMPORTANTES



Cuando utiliza aparatos eléctricos, siempre se deben seguir algunas medidas básicas de seguridad que incluyen las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de manejar este equipo.
- 2. NUNCA ponga los dedos ni utensilios en las zonas de alimentación o descarga.
- Mantenga las manos fuera del mecanismo de cuchillas. Las cuchillas son filosas. NO las toque.
- Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras bate, para reducir el riesgo de lesiones graves o daños a la ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS.

- 5. Para protegerlo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de esta unidad en agua ni en ningún otro líquido.
- Cuando el aparato es utilizado por un niño o si se utiliza cerca de éstos, los niños deberán estar supervisados.
- 7. Desenchufe del tomacorriente cuando no se encuentra en uso o antes de guitar las partes para su limpieza.
- NO utilice ningún aparato que tenga el cable o el enchufe dañado, o si el aparato se daña de alguna manera. Lleve el aparato al servicio técnico más cercano para su control o reparación.
- 9. El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios que no sean los suministrados junto a la unidad ya que podrían ocasionar daños.
- 10. NO utilice el aparato en el exterior. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
- 11. NO utilice el aparato si el filo está suelto, roto, doblado o dañado.
- 12. NO permita que el cable toque superficies calientes.
- 13. NO coloque sobre una hornalla a gas ni eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- 14. Se debe tener sumo cuidado al trasladar este aparato con líquido adentro.
- 15. Esta unidad debe colocarse sobre una superficie plana para que funcione correctamente.
- 16. NO use este aparato de ninguna otra manera que no sea la prevista.
- 17. NO deje la unidad sin atención mientras esté en uso o enchufada a un tomacorriente.
- 18. Antes de usar, controle si hay objetos extraños dentro de la Cámara de Picar Hielo.
- Se proporciona un cable de energía corto, para reducir el riesgo de estrangulamiento o tropiezos que podrían resultar con un cable largo.
- 20. Se pueden utilizar cables prolongadores de suministro de energía si se tiene cuidado en su uso.
- 21. La clasificación eléctrica indicada en un prolongador debe ser al menos del mismo valor que la clasificación eléctrica del aparato.
- 22. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está previsto para que se adapte a un tomacorriente polarizado de una sola manera.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS SERIE COCA-COLA® de Nostalgia Electrics™! ¡Esta máquina de bebidas heladas todo-en-uno preparará perfectas bebidas con aguanieve, margaritas, daiquiris, batidos y muchos más! Las dos opciones para picar hielo le permiten elegir una textura de hielo picado fina o gruesa. Es fácil elaborar uno o varios tragos, con los tamaños indicados en la jarra. Utilice las recetas incluidas para elaborar deliciosos refrescos o cree sus propios tragos. ¡Con la ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS crear refrescantes bebidas heladas es divertido y fácil!

PIEZAS Y ENSAMBLAJE

Su ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS requiere muy poco armado:



La ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS tiene filos de acero inoxidable que pueden cortar y causar lesiones. Tenga **EXTREMA PRECAUCIÓN** cuando maneje el aparato. Mantenga los dedos fuera de las cuchillas y evite el contacto en todo momento cuando la utilice y la limpie.

- Antes de usar por primera vez, lave muy bien la Cámara de Picar Hielo, la Tapa, la
 Jarra y la Paleta Mezcladora en agua tibia con jabón, utilizando una esponja o paño
 no abrasivo. Seque bien. NO coloque la Estructura del Motor ni la Base en agua.
- Limpie el exterior de la Estructura del Motor, la Base y el interior de la unidad con una esponja húmeda no abrasiva o con un paño húmedo y luego seque con una toalla seca no abrasiva.
- Luego de limpiar el interior, coloque la Cámara de Picar Hielo dentro de la Estructura del Motor para que se acople en el eje. Gire el eje en la dirección indicada por la flecha para trabarla en su posición.
- Introduzca la Paleta Mezcladora en la ranura del centro de la Jarra.

¡Ya está listo para disfrutar de grandiosas bebidas heladas y refrescantes, con su ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS!



CÓMO FUNCIONA

- Coloque la unidad sobre una superficie estable e impermeable cerca de un tomacorriente eléctrico antes de comenzar. Asegúrese de que el cable esté alejado de una fuente de agua. Se puede utilizar un prolongador si es necesario. NO enchufe la unidad ahora.
- Coloque la Cámara de Picar Hielo dentro de la Estructura del Motor verificando que quede bien acoplada en el eje. Gire el eje en la dirección indicada por la flecha para trabarla en su posición. Asegúrese de que la Cámara de Picar Hielo no tenga ningún objeto extraño en su interior.
- 3. Introduzca la Paleta Mezcladora en la ranura del centro de la Jarra.
- Llene la Jarra con su bebida, licor, jugo o mezcla favorita.
 NOTA: Utilice las líneas de "Líquido" indicadas sobre la jarra como guía para saber cuánto líquido debe agregar. Podrá optar por preparar tragos Pequeños o Grandes.
- Deslice la Jarra hasta que quede en su lugar en la Base y gire en sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. Esto le permitirá a la Paleta Mezcladora mezclar el hielo y los ingredientes cuando comience la operación.
- 6. Gire la Perilla Selectora hasta que indique la configuración deseada "SLUSH" (aguanieve) produce hielo picado fino y "SNOW" (nieve) produce hielo con textura más gruesa.
- 7. Coloque el hielo en la Cámara de Picar Hielo. Agregue suficientes cubos de hielo para llegar, pero sin exceder la parte superior de la Cámara de Picar Hielo.



TENGA CUIDADO cuando coloque los cubos de hielo en la Cámara de Picar Hielo. La cuchilla es muy filosa.

- 8. Enchufe el cable en el tomacorriente.
- Cuando esté listo para comenzar a elaborar sus refrescos congelados, coloque la Tapa sobre la unidad y gírela en sentido opuesto a las agujas del reloj hasta que se active el interruptor (ON/OFF – ENCENDIDO/APAGADO).
- La unidad arrancará inmediatamente y comenzará a picar el hielo.
 NOTA: Podría ser necesario retirar la tapa mientras pica el hielo para volver a redistribuirlo.
- 11. Gire la Tapa en el mismo sentido que las agujas del reloj para que la ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS deje de picar hielo. Detenga la unidad cuando el hielo picado llegue al nivel "de Hielo Picado" deseado, indicado en la Jarra. NO pique hielo por encima de la línea "Max".
- Para retirar la Jarra, gire en sentido opuesto a las agujas del reloj, deslice hacia afuera y sirva su bebida congelada.
 - ¡Siguiendo estas instrucciones simples podrá utilizar su ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS para elaborar deliciosas delicias para amigos y familiares!

CONSEJOS ÚTILES

CABLE DE UBICACIÓN

 El cable está situado en la base de la unidad. Gire a la base y deslice la puerta abierta para quitar el cable.

CUBOS DE HIELO

 Los cubos de hielo deberán dejarse a temperatura ambiente durante unos minutos antes de ser colocados en la unidad para picar. Si el hielo está sumamente congelado y seco, será difícil de picar. Deje el hielo a temperatura ambiente hasta que esté translúcido y húmedo al tacto. Entonces estará listo para ser colocado en la Cámara de Picar Hielo.

CÓMO PICAR EL HIELO

Si el hielo no se pica, pruebe hacer lo siguiente:

- Apague la unidad retirando la Tapa. Vuelva a distribuir el hielo en la Cámara de Picar Hielo. TENGA CUIDADO y evite el contacto con la cuchilla de picar.
- Asegúrese de que la Tapa esté completamente trabada en el interruptor.
 Para arrancar la unidad, coloque la Tapa sobre la unidad y gire en sentido opuesto a las agujas del reloj para que se trabe en su lugar.

PALETA MEZCLADORA

 Si la Paleta Mezcladora no gira, asegúrese de que la Jarra se haya girado en el sentido de las agujas del reloj sobre la Base hasta que se detenga. La Paleta Mezcladora deberá estar bien sujeta al fondo de la Jarra y a la parte superior de la unidad para que pueda mezclar el hielo y los ingredientes.

DERRAMES

 Podría parecerle que su ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS derrama líquido cuando se derrite el hielo no picado y se vuelca sobre la base. Esto es normal. Seque la base con un paño suave. Asegúrese de utilizar la ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS sobre una superficie impermeable.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Luego de utilizar su ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS, desconéctela del tomacorriente eléctrico. Desenchufe tomando el enchufe del cuerpo y sacándolo hacia afuera del tomacorriente. Nunca gire ni tire del cable para desenchufar la unidad.
- Lave bien la Tapa, la Cámara de Picar Hielo, la Paleta Mezcladora y la Jarra con agua tibia con jabón. Limpie y seque bien. NO coloque la unidad ni ninguna parte en el lavavajillas.



Tenga **EXTREMA PRECAUCIÓN** cuando maneje este aparato. Mantenga sus dedos alejados de las cuchillas. Evite el contacto con las cuchillas en todo momento cuando utilice y limpie la unidad.

- Utilice un paño húmedo, no abrasivo, para secar la Estructura exterior del Motor, la Base y el interior de la unidad. Seque con una toalla no abrasiva. NO sumerja la Estructura del Motor ni la Base en agua.
- Una vez que haya lavado y secado, vuelva a armar su ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS. Su ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS ya está lista para ser usada nuevamente.

RECETAS

¡Cree una infinita variedad de bebidas con su ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS! Puede modificar los ingredientes para adaptarlos a su gusto personal o crear tragos propios congelados y deliciosos. La ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS tiene una capacidad aproximada para preparar cuatro tragos de 8 onzas (240 cm3). Siga los siguientes consejos para elaborar refrescos perfectamente mezclados:

- Si la receta que está utilizando es para un solo trago, recuerde ajustar sus ingredientes adecuadamente para preparar varios tragos.
- Utilice las prácticas líneas de nivel "Liquid" (Líquido) y "Shaved Ice" (Hielo Picado) de la Jarra para tragos Pequeños o Grandes, como guía para servir.
- Con su ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS también puede picar fruta congelada o cubos de hielo saborizados.

¡Nunca se quedará sin refrescos – utilice su imaginación y diviértase!

1 MEDIDA = $1\frac{1}{2}$ onzas (45 ml) 1 COPA = 5,33 Medidas (239,85 ml)

AGUANIEVE DE COCA-COLA®

Coca-Cola®

Hielo

Llene con Coca-Cola® la Jarra con la Paleta Mezcladora introducida hasta la línea que indica el tamaño del trago deseado, como se indica en la Jarra. (Trago Pequeño o Grande).

Pique hielo en la configuración "SLUSH" (Aguanieve). Diríjase a la sección CÓMO FUNCIONA para observar las instrucciones completas. Llene con hielo hasta la línea que indica el tamaño deseado en la Jarra.

CAFÉ CONGELADO CON VAINILLA

4 onzas (115 cm3) de Jarabe de Vainilla

8 onzas (230 cm3) de Café fuerte, frío

Coloque todos los ingredientes, excepto el hielo, en la Jarra con la Paleta Mezcladora.

Pique hielo en la configuración "SLUSH" (Aguanieve). Diríjase a la sección CÓMO FUNCIONA para observar

las instrucciones completas. Rinde un trago. Hielo

AGUANIEVE DE GRANADA

6 onzas (170cm3) de Jugo de Granada

2 onzas (55 cm3) de Jarabe de Frambuesa Roja

2 onzas (55 cm3) de Jarabe de Frambuesa Azul

Menta Fresca para Decorar

Hielo

Coloque todos los ingredientes en la Jarra con la Paleta Mezcladora, excepto la menta fresca y el hielo.

Pique hielo en la configuración "SLUSH" (Aguanieve). Diríjase a la sección CÓMO FUNCIONA para observar las instrucciones completas.

Decore con la Menta Fresca. Rinde dos tragos.

AGUANIEVE DE COLORES

 4 onzas (115 cm3) de Jarabe de Frambuesa Azul

 4 onzas (115 cm3) de Jarabe de Frambuesa Roia

Hielo

Vierta el Jarabe de frambuesa azul en la Jarra con la Paleta Mezcladora.

Pique la cantidad de hielo deseada en la configuración "SLUSH" (Aguanieve). Diríjase a la sección CÓMO FUNCIONA para observar las instrucciones completas.

Vierta en un vaso, dejando libre por lo menos dos pulgadas en la parte de arriba del vaso.

Limpie la Jarra y la Paleta Mezcladora. Vierta el Jarabe de frambuesa roja en la jarra y repita.

Agregue 2 onzas (55 cm3) de aguanieve de frambuesa roja en el vaso. Mezcle suavemente para que dé un efecto colorido. Rinde cuatro tragos.

MARGARITA BÁSICA

2 Medidas de Tequila1 Medida de Triple Sec

 1½ Copas de Mezcla para Margarita

 1 Medida de Jugo de Lima Recién Exprimida

Sal y Cáscara de Lima para Decorar

Hielo

Coloque todos los ingredientes en la Jarra con la Paleta Mezcladora, excepto la sal, la cáscara de lima y el hielo.

Pique hielo en la configuración "SLUSH" (Aguanieve). Diríjase a la sección CÓMO FUNCIONA para observar las instrucciones completas.

Rinde un trago.

MARGARITA DE FRESAS Y MANGO

1 Medida de Tequila

 8 onzas (230 cm3) de Jugo de Mango

 3 Fresas Grandes Frescas, en trozos

 Sal para el Borde del Vaso (opcional)

Hielo

Coloque todos los ingredientes en la Jarra con la Paleta Mezcladora, excepto la sal y el hielo.

Pique hielo en la configuración "SLUSH" (Aguanieve). Diríjase a la sección CÓMO FUNCIONA para observar las instrucciones completas.

Rinde un trago.

AGUANIEVE DE NARANJA CON LICOR

 2½ onzas (55 cm3) de Ron

> 12 onzas (340 cm3) de Jugo de Naranja

 2¼ onzas (65 cm3) de Vodka

Hielo

Coloque todos los ingredientes en la Jarra con la Paleta Mezcladora, excepto el hielo.

Pique hielo en la configuración "SLUSH" (Aguanieve). Diríjase a la sección CÓMO FUNCIONA para observar las instrucciones completas.

Rinde dos tragos.

AGUANIEVE DE DAIQUIRI DE FRUTILLA

- 1 Paquete de 12 onzas (340 cm³) de Frutillas Congeladas Sin Endulzar
- 1¹/₃ Tazas de Jarabe de Maíz Liviano
- ²/₃ Copa de Ron Blanco
- 3 Cucharadas de Jugo de Lima Fresco
- Rodajas de Lima para Condimentar

Coloque el jarabe de maíz, el ron y el jugo de lima en la Jarra con la Paleta Mezcladora.

Coloque las frutillas congeladas en la Cámara de Picar Hielo. Pique hielo en la configuración "SLUSH" (Aguanieve). Diríjase a la sección CÓMO FUNCIONA para observar las instrucciones completas.

Decore con las rodajas de lima. Rinde cuatro tragos.

BATIDO DE DAMASCO

- 2 onzas (55 cm3) de Ron Blanco
- 1 onza (30 cm3) de Triple Sec
- 26 onzas (740 cm3) de Jugo de Damasco
- ½ onza (15 cm3)
 de Crema
- Hielo

Coloque todos los ingredientes, excepto el hielo, en la Jarra con la Paleta Mezcladora.

Pique hielo en la configuración "SLUSH" (Aguanieve). Diríjase a la sección CÓMO FUNCIONA para observar las instrucciones completas.

Rinde dos tragos.

KAHLUA COLADA

- 1½ onzas (45 cm3) de Kahlua
- ½ onza (15 cm³) de Ron
- 2¼ onzas (65 cm³) de Crema de Coco
- 2¼ onzas (65 cm³)
 de Jugo de Ananá
- ½ onza (15 cm³)
 de Crema
- Hielo

Coloque todos los ingredientes, excepto el hielo, en la Jarra con la Paleta Mezcladora.

Pique hielo en la configuración "SLUSH" (Aguanieve). Diríjase a la sección CÓMO FUNCIONA para observar las instrucciones completas.

Rinde un trago.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI SU UNIDAD NO TRABAJA O ESTÁ DAÑADA CUANDO LA EXTRAE POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA INMEDIATAMENTE AL LUGAR DONDE LA COMPRÓ.

ESTACIÓN DE REFRESCOS CONGELADOS / FBS400COKE

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Servicio al cliente Teléfono: (920) 347-9122 Web: www.nostalgiaelectrics.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaelectrics.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Este electrodoméstico está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de trabajo satisfactorio bajo un uso doméstico normal. El distribuidor se compromete con el propietario original que si hay algún defecto en materiales o mano de obra durante los primeros 90 días de la compra, repararemos o sustituiremos la unidad, según nuestra elección. Este compromiso no se aplica a daños causados por el envío, mala manipulación o caídas de la unidad. La determinación de si los defectos del producto son debidos a la fabricación o a una mala manipulación, queda a la decisión del distribuidor. Para obtener servicio bajo esta garantía, contacte con Nostalgia Products Group, LLC por el número telefónico que aparece anteriormente o llenando el Formulario de Solicitud de Servicio al Cliente que se encuentra en www.nostalgiaelectrics.com. Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea estas instrucciones cuidadosamente. El no cumplir con estas instrucciones, los daños causados por piezas de repuesto inapropiadas, abuso o mal uso, anularán este compromiso con usted y de todas las otras garantías expresas.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaelectrics.com. Síganos en Facebook en www.facebook.com/NostalgiaElectrics. Faire une fête tous les jours! Visiter le site Web www.nostalgiaelectrics.com pour d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES
INTRODUCTION
PIÈCES ET ASSEMBLAGE
COMMENT FAIRE FONCTIONNER
CONSEILS PRATIQUES
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
RECETTES
RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils :

120 volts, 60 Hz 40 watts, Approbation ETL

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- NE JAMAIS plonger le logement moteur, le cordon ou la fiche de la MACHINE À BOISSON SURGELÉE dans l'eau ou tout autre liquide.
- 2. NE JAMAIS utiliser près d'une source d'eau.
- 3. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance s'il est utilisé par de jeunes enfants.
- 4. NE JAMAIS utiliser de tampon à récurer sur l'appareil.
- NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive ou de produit nettoyant caustique sur la MACHINE À BOISSON SURGELÉE.
- NE JAMAIS utiliser cet appareil à un usage autre que celui pour lequel il a été initialement prévu.
- 7. Éviter de toucher les pièces mobiles.
- NE PAS faire fonctionner le présent appareil lorsque le cordon ou la fiche est endommagé(e) ou gu'il ne fonctionne pas correctement.
- 9. NE PAS mettre le socle du moteur au lave-vaisselle.
- 10. Cet appareil est à utiliser avec la nourriture et les liquides que.
- 11. Garder hors de la portée des enfants.
- 12. Débrancher La MACHINE À BOISSON SURGELÉE de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée, avant d'en retirer ou d'y ajouter des pièces et pendant le nettoyage. Retirer la fiche en la saisissant par le corps et en la retirant de la prise de courant. Ne jamais tirer sur le cordon ou le tordre pour débrancher l'appareil.
- Les lames sont extrêmement tranchantes. Faire preuve d'une EXTRÊME PRUDENCE au moment de l'utilisation de cet appareil.
- 14. Le présent appareil n'est PAS UN JOUET.
- 15. Les jeunes enfants non supervisés et les personnes ayant une déficience cognitive ne doivent jamais faire fonctionner cet appareil.
- 16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de savoir comment faire fonctionner cet appareil.
- 17. Les jeunes enfants à proximité de cet appareil devraient être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec celui-ci. Ranger hors de la portée des enfants.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES



Des mesures de précaution de base devraient toujours être suivies au moment de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris :

- 1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- 2. NE JAMAIS mettre les doigts ou les ustensiles dans les orifices d'entrée ou de sortie.
- Tenir les mains éloignées du mécanisme de lame. Les lames sont tranchantes. NE PAS toucher.
- Garder les mains et les ustensiles hors du récipient au moment du malaxage afin de réduire le risque de blessures corporelles graves ou d'endommagement de la MACHINE À BOISSON SURGELÉE.

- 5. Pour se protéger contre l'électrisation, ne pas plonger le cordon, la fiche ou l'appareil principal dans l'eau ou autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque quelque appareil électrique est utilisé à proximité des enfants.
- Débrancher de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de retirer des pièces pour les nettoyer.
- 8. NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsque le cordon ou la fiche est endommagé(e) ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil à l'atelier de réparation le plus proche pour qu'il soit révisé ou réparé.
- Le fabricant ne recommande l'utilisation d'aucun accessoire.
 L'utilisation d'accessoires pourra provoquer des blessures.
- 10. NE PAS utiliser à l'extérieur. À USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.
- 11. NE PAS UTILISER si la lame de pilage est desserrée, fissurée, pliée ou endommagée.
- 12. NE PAS laisser le cordon toucher les surfaces chaudes.
- 13. NE PAS poser sur un brûleur au gaz ou électrique ou à sa proximité ou dans un four chaud.
- 14. Une attention toute particulière doit être accordée au moment de déplacer le présent appareil avec un liquide à l'intérieur.
- 15. Le présent appareil doit être posé sur une surface plane pour qu'il fonctionne de façon appropriée.
- 16. NE PAS utiliser l'appareil à un usage autre que celui pour lequel il est prévu.
- 17. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou lorsqu'il est branché dans une prise de courant.
- 18. Vérifier la présence d'objets étrangers dans la Chambre de pilage de la glace avant son utilisation.
- 19. Un cordon d'alimentation court est prévu pour réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement que peut présenter un cordon plus long.
- 20. Une rallonge peut être utilisée, mais avec prudence cependant.
- 21. La puissance nominale électrique indiquée sur une rallonge devrait être aussi élevée que celle de l'appareil.
- Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour diminuer le risque d'électrisation, la présente fiche est prévue pour s'insérer dans une prise polarisée que d'une seule façon.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS! INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la MACHINE À BOISSON SURGELÉE DE LA SÉRIE COCA-COLA® de Nostalgia Electrics^{MC}! Cette machine tout-en-un amusante et facile à utiliser confectionne des barbotines, des margaritas, des daïquiris et des boissons frappées et bien plus encore! Les deux options de pilage de la glace permettent de choisir entre une texture de glace pilée plus fine ou plus grossière. Faire une ou plusieurs portions est facile, avec la taille des portions indiquée à droite sur le pichet. Utiliser les recettes comprises ou créer ses propres boissons délicieuses. Avec la MACHINE À BOISSON SURGELÉE, créer des boissons glacées désaltérantes est agréable et facile!

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

La MACHINE À BOISSON SURGELÉE nécessite très peu d'assemblage :



La MACHINE À BOISSON SURGELÉE a une lame en acier inoxydable tranchante qui peut couper et provoquer des blessures. Faire preuve d'une **EXTRÊME PRUDENCE** dans le maniement de l'appareil. Tenir les doigts loin de la lame et éviter le contact avec celle-ci en tout temps, que ce soit pour l'utilisation ou le nettoyage.

- Avant la première utilisation, laver soigneusement la Chambre de pilage de la glace, le Couvercle, le Pichet et la Palette de malaxage dans une solution d'eau tiède savonneuse avec une éponge ou un chiffon humide non abrasi(f)ve. Bien assécher. NE PAS plonger le Logement moteur et le Socle dans l'eau.
- Essuyer l'extérieur du Logement moteur, du Socle et l'intérieur de l'appareil avec une éponge ou un chiffon humide non abrasi(f)ve, puis assécher avec une serviette.
- Après le nettoyage de l'intérieur, poser la Chambre de pilage de la glace sur le Logement moteur de manière à ce qu'il repose sur l'arbre.
 Tourner l'arbre dans le sens de la flèche pour le verrouiller.
- Insérer la Palette de malaxage dans la fente située au centre du Pichet.

Déguster maintenant de boissons surgelées désaltérantes confectionnées à partir de la MACHINE À BOISSON SURGELÉE!



COMMENT FAIRE FONCTIONNER

- Poser l'appareil sur une surface stable, à proximité d'une prise de courant avant de commencer. S'assurer que le cordon est éloigné de toute source d'eau. Utiliser une rallonge, le cas échéant. NE PAS brancher l'appareil à ce moment-ci.
- Poser la Chambre de pilage de la glace sur le Logement moteur de manière à ce qu'il repose sur l'arbre. Tourner l'arbre dans le sens de la flèche pour le verrouiller. Vérifier la présence d'objets étrangers dans la Chambre de pilage de la glace.
- 3. Insérer la Palette de malaxage dans la fente située au centre du Pichet.
- Remplir le pichet avec la boisson, la liqueur, le jus de fruit ou le mélange de boisson de son choix.
 - **REMARQUE :** Utiliser les lignes de quantité de « Liquide » sur le côté du pichet comme guide pour la quantité de liquide à ajouter. Choisir de faire une Petite ou une Grande portion.
- Faire glisser le Pichet en place sur le Socle, puis tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ceci permettra à la Palette de malaxage de mélanger la glace et les ingrédients une fois l'opération commencée.
- 6. Tourner le Bouton sélecteur à la position désirée. « SLUSH » (barbotine) produit une glace finement pilée; « NEIGE » (neige) produit une glace de texture plus grossière.
- 7. Mettre la glace Chambre de pilage de la glace. Ajouter suffisamment de glace, mais ne pas dépasser la partie supérieure de la Chambre de pilage de la glace.



ÊTRE PRUDENT au moment de mettre les cubes de glace dans la Chambre de pilage de la glace. La lame est tranchante.

- 8. Brancher le cordon dans une prise de courant.
- Au moment de commencer à une boisson surgelée, mettre le Couvercle sur l'appareil, puis tourner dans le sens antihoraire pour enclencher l'interrupteur de verrouillage (marche/arrêt).
- L'appareil démarrera immédiatement et commencera le pilage de la glace.
 REMARQUE: Le retrait du couvercle pendant le pilage de la glace sera peut-être nécessaire pour redistribuer la glace.
- 11. Tourner le Couvercle dans le sens horaire pour arrêter la MACHINE À BOISSON SURGELÉE de piler de la glace. Arrêter la machine lorsque la glace pilée atteint le niveau désiré de « Glace pilée » indiqué sur le Pichet. NE PAS dépasser le niveau de la ligne « MAX ».
- 12. Pour retirer le PICHET, le tourner dans le sens antihoraire, le dégager, puis servir la boisson surgelée.
 - En suivant de simples consignes, utiliser la MACHINE À BOISSON SURGELÉE pour faire de délicieuses boissons pour les amis et la famille!

CONSEILS PRATIQUES

LIEU DE CORDON

• Le cordon se trouve à la base de l'unité. Tournez la base et faire glisser la porte ouverte à débrancher le cordon.

CUBES DE GLACE

 Les cubes de glace devraient être sortis du congélateur peu de temps avant de les mettre dans l'appareil de pilage. Si la glace a un aspect givré, le pilage sera trop difficile. Laisser reposer jusqu'à ce que la glace soit translucide et humide au toucher. Ensuite, elle sera prête à mettre dans la Chambre de pilage de la glace.

PILAGE DE LA GLACE

Si la glace n'est pas à piler, essayer l'une des options suivantes :

- Éteindre l'appareil en retirant le Couvercle. Redistribuer la glace Chambre de pilage de la glace. FAIRE ATTENTION de ne pas toucher la lame de pilage.
- S'assurer que le couvercle est complètement verrouillé dans l'interrupteur de verrouillage. Pour mettre l'appareil en marche, mettre le Couvercle sur l'appareil, puis tourner dans le sens antihoraire pour le verrouiller.

PALETTE DE MALAXAGE

 Si la Palette de malaxage ne tourne pas, s'assurer que le Pichet a été tourné dans le sens horaire sur le Socle jusqu'à ce qu'il s'arrête. La Palette de malaxage doit être correctement fixée au fond du Pichet et sur le dessus de l'appareil afin de pouvoir mélanger la glace et les ingrédients.

FUITES

 Il se peut que la MACHINE À BOISSON SURGELÉE fuit lorsque de la glace non pilée fond et s'écoule sur le socle. Ceci est normal. Assécher avec un chiffon doux. S'assurer que la MACHINE À BOISSON SURGELÉE est utilisée sur une surface résistante à l'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Après avoir utilisé la MACHINE À BOISSON SURGELÉE, la débrancher de la prise de courant. Retirer la fiche en la saisissant par le corps et en la retirant de la prise de courant. Ne jamais tirer sur le cordon ou le tordre pour débrancher l'appareil.
- Laver soigneusement la Chambre de pilage de la glace, la Palette de malaxage et le Pichet dans une solution d'eau tiède savonneuse. Rincer, puis essuyer soigneusement. NE PAS mettre l'appareil ou quelque pièce au lave-vaisselle



Faire preuve d'une **EXTRÊME PRUDENCE** dans le maniement de l'appareil. Tenir les doigts loin de la lame et éviter le contact avec celle-ci en tout temps, que ce soit pour l'utilisation ou le nettoyage

- Essuyer l'extérieur du Logement moteur, du Socle et l'intérieur de l'appareil avec une éponge ou un chiffon humide non abrasi(f)ve. Assécher avec une serviette non abrasive. NE PAS mettre le Logement moteur ou le Socle dans l'eau.
- Une fois le lavage et l'essuyage terminés, reposer la MACHINE À BOISSON SURGELÉE.
 Maintenant la MACHINE À BOISSON SURGELÉE est prête à être utilisée à nouveau.

RECETTES

Créer une variété infinie de boissons avec la MACHINE À BOISSON SURGELÉE! Les ingrédients dans les recettes suivantes peuvent être modifiées selon le goût de chacun ou créer tout simplement ses propres délicieuses boissons surgelées. La MACHINE À BOISSON SURGELÉE peut confectionner environ 4 boissons de 227 mL (8 oz). Suivre ces conseils pour confectionner des boissons désaltérantes, parfaitement mélangées :

- Si la recette suivie ne fait qu'une portion, ne pas oublier pas de modifier les ingrédients en conséquence dans le cas de plusieurs portions.
- Utiliser les niveaux de ligne pratiques « Liquide » et « Glace pilée » pour les portions Petites ou Grandes sur le Pichet comme guide.
- Utiliser également des fruits surgelés pilés ou des cubes de glace aromatisés avec la MACHINE À BOISSON SURGELÉE.

Des boissons désaltérantes en quantité inépuisable - laisser libre cours à l'imagination et au plaisir !

1 MESURE = 42 mL (11/2 oz) **240 mL (1 TASSE)** = 5,33 mesures

BARBOTINE AU COCA-COLA®

Boisson au Coca-Cola®

Glace

Remplir le Pichet et la Palette de malaxage avec du COCA-COLA® selon la ligne de portion désirée, située sur le côté du Pichet. (petites et grandes portions).

Piler de la glace à la position « SLUSH » (barbotine). Consulter la section MODE DE FONCTIONNEMENT pour les consignes complètes. Remplir avec de la glace selon la ligne de portion désirée, située sur le côté du Pichet.

CAFÉ LATTE À LA VANILLE SURGELÉ

 110 mL (4 oz). de sirop de vanille

> 220 mL (8 oz) de café fort, refroidi

Glace

Mettre tous les ingrédients, sauf la glace, dans le Pichet avec la Palette de Malaxage.

Piler de la glace à la position « SLUSH » (barbotine). Consulter la section MODE DE FONCTIONNEMENT

pour les consignes complètes. Portion : 1.

BARBOTINE À LA GRENADE

• 170 mL (6 oz). de jus de grenade

55 mL (2 oz) de sirop de framboise rouge

 55 mL (2 oz) de sirop de framboise bleue

 Menthe fraîche pour garnir

Glace

Mettre tous les ingrédients dans le Pichet avec la Palette de Malaxage, sauf la menthe fraîche et la glace.

Piler de la glace à la position « SLUSH » (barbotine). Consulter la section MODE DE FONCTIONNEMENT pour les consignes complètes.

Garnir avec de la menthe fraîche.

Portion: 2.

BARBOTINE MARBRÉE

- 110 mL (4 oz). de sirop de framboise bleue
- 110 mL (4 oz). de sirop de framboise rouge
- Glace

Verser le sirop de framboise bleue dans le Pichet avec la Palette de malaxage.

Piler de la glace à la position « SLUSH » (barbotine). Consulter la section MODE DE FONCTIONNEMENT pour les consignes complètes.

Remplir un verre jusqu'à deux centimètres (pouces) du bord.

Rincer le Pichet et la Palette de malaxage.

Verser le sirop de framboise rouge dans le pichet et refaire les étapes susmentionnées.

Ajouter 55 mL (2 oz) de barbotine à la framboise rouge dans le verre. Remuer légèrement pour obtenir un effet marbré. Portion : 4.

MARGARITA CLASSIQUE

- 2 mesures de tequila
- 1 mesure de triple-sec
- 360 mL (1 ½ tasse) de mélange à margarita
- 1 mesure de jus de lime fraîchement pressée
- Sel et quartier de lime pour garnir
- Glace

Mettre tous les ingrédients dans le Pichet avec la Palette de Malaxage, sauf le sel, le quartier de lime et la glace.

Piler de la glace à la position « SLUSH » (barbotine). Consulter la section MODE DE FONCTIONNEMENT pour les consignes complètes.

Portion: 1.

MARGARITA À LA MANGUE ET À LA FRAISE

- 1 mesure de tequila
- 220 mL (8 oz) de jus de mangue
- 3 larges fraises fraîches, hachées
- Sel pour le bord du verre (en option)
- Glace

Mettre tous les ingrédients dans le Pichet avec la Palette de Malaxage, sauf le sel et la glace.

Piler de la glace à la position « SLUSH » (barbotine). Consulter la section MODE DE FONCTIONNEMENT pour les consignes complètes.

Portion: 1.

FRANÇAIS

BARBOTINE À L'ORANGE TRAFIQUÉE

• 55 mL (2 oz) de rhum

340 mL (12 oz).
 de jus d'orange

 1 emballage de 65 mL (2 ¼ oz) de vodka

Glace

Mettre tous les ingrédients dans le Pichet avec la Palette de Malaxage, sauf la glace.

Piler de la glace à la position « SLUSH » (barbotine). Consulter la section MODE DE FONCTIONNEMENT pour les consignes complètes.

Portion: 2.

BARBOTINE DE DAÏRIQUI À LA FRAISE

 1 emballage de 340 mL (12 oz) de framboises non sucrées, surgelées

• 310 mL (1 ¹/₃ tasse) de sirop de maïs léger

• 160 mL (²/₃ tasse) de rhum blanc

 3 c. à table de jus de lime frais

 Tranches de lime pour garnir Mettre le sirop de maïs, le rhum et le jus de lime dans Pichet avec la lame de malaxage.

Mettre les fraises surgelées dans la Chambre de pilage de la glace. Piler de la glace à la position « SLUSH » (barbotine). Consulter la section MODE DE FONCTIONNEMENT pour les consignes complètes.

Garnir avec les tranches de lime. Portion : 4.

FRAPPÉ À L'ABRICOT

 55 mL (2 oz) de rhum blanc

 28 mL (1 oz) de triple-sec

 740 mL (26 oz) de jus d'abricot

 14 mL (½ oz) de crème

Glace

Mettre tous les ingrédients, sauf la glace, dans le Pichet avec la Palette de Malaxage.

Piler de la glace à la position « SNOW » (neige). Consulter la section MODE DE FONCTIONNEMENT pour les consignes complètes.

Portion: 2.

KAHLUA COLADA

 42 mL (1 ½ oz) de Kalua

14 mL (½ oz) de rhum

 1 emballage de 65 mL (2 ¼ oz) de crème de noix de coco

• 1 emballage de 65 mL (2 ¼ oz) de jus d'ananas

 14 mL (½ oz) de crème

Glace

Mettre tous les ingrédients, sauf la glace, dans le Pichet avec la Palette de Malaxage.

Piler de la glace à la position « SNOW » (neige). Consulter la section MODE DE FONCTIONNEMENT pour les consignes complètes.

Portion: 1.

RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU EST ENDOMMAGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

MACHINE À BOISSON SURGELÉE / FBS400COKE

Pour toutes autres questions pertinentes, veuillez contacter le service à la clientèle soit par courriel ou au numéro de service tel qu'indiqué ci-bas, entre 8h00 et 17h00, du lundi au vendredi, heure normale de l'est.

Distribué par:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Service à la clientèle Téléphone: (920) 347-9122

Site Internet: www.nostalgiaelectrics.com

Question pour le service à la clientèle

Pour soumettre une question au service à la clientèle, veuillez visiter le site www.nostalgiaelectrics.com et remplir un formulaire destiné au service à la clientèle puis cliquer sur la touche Soumettre.

Un représentant vous contactera sous peu.

Cet appareil est conçu pour offrir plusieurs années d'utilisation de performance satisfaisante, et ce, sous de conditions normales d'utilisation. Le grossiste nantit que le propriétaire d'origine se doit de faire réparer ou changer l'appareil à notre discrétion, advenant le cas de défectuosités des matériaux ou des pièces durant les 90 premiers jours en date d'achat de l'appareil neuf. Notre nantissement ne s'applique aucunement sur les dommages causés par le transport, une mauvaise utilisation de l'appareil ou le fait d'échapper l'appareil. Un produit réclamé défectueux, soit suite à sa fabrication ou une mauvaise utilisation sera évaluée à l'entière discrétion du grossiste. Afin que la garantie couvre ce produit, veuillez contacter Nostalgia Products Group, LLC au numéro de téléphone suivant ou en remplissant un formulaire de question destine au service à la clientèle situé sur le site Internet : www. nostalgiaelectrics.com. Cette garantie ne s'applique aucunement à la marchandise ré-usinée.

Lire ces instructions attentivement. Le manque de vous conformer à ces instructions, de tous dommages causés par un remplacement erroné des pièces, l'abus ou mauvaise utilisation de l'appareil annulera toute promesse faite à votre égard, et prévaudra sur toute autre garantie, implicite ou expresse.

Pour des renseignements supplémentaires, visiter le site Web www.nostalgiaelectrics.com.

Dites « J'aime » sur Facebook à www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

